

# Betriebsanweisung

## Für das Arbeiten an der Drahtbiegemaschine

### Gefahren für Mensch und Umwelt

- Gefahr von Schnittverletzungen durch scharfkantigen Drahtenden
- Stromschlag bei Beschädigung der elektrischen Stromzuführung
- Gefahr von Quetschungen durch das Verfahren der Biegebolzen und der Vorschubrollen
- Gefahr von Quetschungen beim Einlegen des Drahtes

### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- Während des Biegevorgangs die Oberseite der Maschine nicht berühren
- Die Betriebsanleitung des Herstellers ist zu beachten und Bestandteil dieser Anweisung

### Verhalten bei Störungen und im Gefahrenfall

- Maschine ausschalten und vor unbefugtem Wiederanschalten sichern
- Personal informieren
- Schäden nur von Fachpersonal beseitigen lassen

### Erste Hilfe

- Maschine abschalten und sichern
- Ersthelfer informieren
- Bei größeren Verletzungen ist ein Durchgangsarzt aufzusuchen (siehe Info „Erste Hilfe“) bzw. über Tel. 112 den Notarzt benachrichtigen
- Kleinere Verletzungen sofort versorgen
- Eintragung in das Verbandbuch vornehmen

### Instandhaltung

- Mängel an der Maschine sind umgehend den Personal von Creapolis zu melden
- Instandsetzung nur durch beauftragte und unterwiesene Personen
- Bei Rüst- Einstellungs-, Wartungs- und Pflegearbeiten Maschine vom Netz trennen bzw. sichern
- Maschine nach Arbeitsende reinigen